Obsługa cyfrowych tachografów

Dlaczego tachograf pokazuje czas przesunięty o 2 lub 1 godzinę?

Dlaczego tachograf pokazuje czas przesunięty o 2 lub 1 godzinę?

Tachograf cyfrowy odmierza czas w systemie UTC tzn. zimą wskazania są przesunięte do tyłu o 1 godzinę a latem o 2 godziny w stosunku do naszego czasu lokalnego.

Unikalny ID rozwiązania: #1022
Autor: : n/a
Data ostatniej aktualizacji: 2010-01-29 15:34

© 2024 Admin <info@tachografy.info> | 2024-03-28 22:46
URL: http://tachografy.info/index.php?action=faq&cat=5&id=23&artlang=pl